


What's in the box/ Lieferumfang/ Contenuto della scatola/ Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte ?/ Contenido de la caja



EN

- ① HMD receiver
- ② PC transmitter
- ③ Power box
- ④ Portable power bank of 20100mAh
- ⑤ Dedicated cable for long distance connection
- ⑥ HDMI cable for short distance connection
- ⑦ Use instructions and warranty card
- ⑧ Nylon mesh bag
- ⑨ Router
- ⑩ Router power supply
- ⑪ Network cable
- ⑫ Belt strap

DE

- ① HMD-Receiver
- ② PC-Funksender
- ③ Netzteil
- ④ Tragbarer Akku mit 20100 mAh
- ⑤ Langes Verbindungskabel
- ⑥ Kurzes HDMI-Kabel
- ⑦ Bedienungsanleitung und Garantiekarte
- ⑧ Nylonnetztasche
- ⑨ Router
- ⑩ Router-Netzteil
- ⑪ Netzwerkkabel
- ⑫ Gurt

IT

- ① Ricevitore HMD
- ② Trasmettitore PC
- ③ Quadro alimentazione
- ④ Accumulatore portatile di 20100mAh
- ⑤ Cavo dedicato per connessione a lunga distanza
- ⑥ Cavo HDMI per connessione a breve distanza
- ⑦ Istruzioni d'uso e scheda di garanzia
- ⑧ Sacchetto a rete in nylon
- ⑨ Router
- ⑩ Alimentatore router
- ⑪ Cavo di rete
- ⑫ Fascia cintura

FR

- ① Récepteur HMD
- ② Émetteur PC
- ③ Boîtier d'alimentation
- ④ Chargeur portable, 20100 mAh
- ⑤ Câble dédié pour connexion longue distance
- ⑥ Câble HDMI pour connexion courte distance
- ⑦ Instructions et carte de garantie
- ⑧ Filet en nylon
- ⑨ Routeur
- ⑩ Alimentation du routeur
- ⑪ Câble réseau
- ⑫ Sangle de ceinture

ES

- ① Receptor de las gafas de realidad virtual (HMD)
- ② Transmisor del PC
- ③ Caja de alimentación
- ④ Batería externa portátil de 20.100 mAh
- ⑤ Cable dedicado para la conexión a largas distancias
- ⑥ Cable HDMI para la conexión a cortas distancias
- ⑦ Instrucciones de uso y tarjeta de garantía
- ⑧ Bolsa de malla de nailon
- ⑨ Enrutador
- ⑩ Fuente de alimentación del enrutador
- ⑪ Cable de red
- ⑫ Correa

TPCAST

QUICK START GUIDE

 **Online Service** www.tpcastvr.com/europe-support


Step1. Download/ Schritt 1: Download/ Passaggio 1 - Download/
Étape 1 Téléchargement/ Paso 1. Descarga

TPCAST Wireless Adaptor for VIVE/TPCAST-Wireless-Adapter für VIVE/Adattatore wireless TPCAST per VIVE/Adaptateur sans fil TPCAST pour VIVE/Adaptador inalámbrico TPCAST para VIVE

PC Client Download/Download des PC-Clients/Download del client PC/Téléchargement sur PC client/Descarga del cliente para PC


Instalation Video/Installationsvideo/Video di installazione/Vidéo d'installation/Vídeo de instalación

Installation Instruction/Installationsanleitung/Istruzioni di installazione/Instructions d'installation/Instrucciones de instalación




Step2. Assemble/
Étape 2 Montage/
Schritt 2: Montage/
Paso 2. Ensamblaje


HMD Receiver/HMD-Receiver/Ricevitore HMD/Récepteur HMD/Receptor de las gafas de realidad virtual (HMD)




Power box/Netzteil/Quadro alimentazione/Boîtier d'alimentation/Caja de alimentación




PC transmitter/PC-Funksender/Trasmettitore PC/Transmetteur PC/Transmisor del PC



Router/Router/Router/Routeur/Enrutador




Confirm/Überprüfung/Conferma/Confirmer/Confirmar



Step3. Position PC transmitter/
Passaggio 3 - Installare il trasmettitore PC/
Paso 3. Coloque el transmisor del PC

Schritt 3: PC-Funksender positionieren/
Étape 3 Positionner l'émetteur PC/



Step4. Run client/
Étape 4 Exécuter Client/
Schritt 4: Client ausführen/
Paso 4. Ejecución del cliente

Passaggio 4 - Esegui client/

